

Link do produktu: <https://www.kajasklep.pl/bidon-niekapek-z-rurka-i-odwaznikiem-babiesboo-gepard-56510-ora-canpol-babies-p-18221.html>



Bidon Niekapek z rurką i odważnikiem BabiesBoo Gepard 56/510_ora Canpol Babies

Cena	18,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Wysyłka do 24 godzin
Numer katalogowy	CANPOL 56/510_ora
Kod producenta	56/510_ora
Kod EAN	5901691890237
Producent	Canpol Babies

Opis produktu

Bidon Niekapek z rurką i odważnikiem BabiesBoo Gepard 56/510_ora



Bidon niekapek z rurką z odważnikiem doskonale sprawdzi się w domu, w podróży i na spacerze.

W rurce znajduje się specjalna membrana, która umożliwia picie bez rozlewania.

Wygodna pokrywka pozwalająca w łatwy sposób schować rurkę, gwarantuje nie tylko higienę, ale również 100% szczelności.

Dzięki odważnikowi rurka podąża za płynem,

umożliwiając wypicie zawartości do ostatniej kropli bez względu na kąt nachylenia bidonu.

To rozwiązanie sprawia, że Canpol bidon z rurką i odważnikiem 350 ml BabiesBoo bardzo ułatwia

dzieciom samodzielne zaspokajanie pragnienia i chroni przed niepotrzebną frustracją.
Zapasowe rurki można dokupić. Canpol bidon z rurką i odważnikiem 350 ml BabiesBoo jest lekki i odporny na uszkodzenia — na pewno się nie potłucze.
Rurka jest wykonana z miękkiego silikonu, więc dziecko może bezpiecznie doskonalić umiejętność samodzielnego picia.
Bidon Canpol z odważnikiem 350 ml BabiesBoo nie zawiera BPA ani innych szkodliwych substancji.
Można myć go w zmywarce i podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
Canpol bidon niekapek z rurką i odważnikiem 350 ml BabiesBoo wyposażony w wygodny uchwyt umożliwiający przymocowanie go do torby lub paska, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w podróży.
Bidon niekapek z rurką z odważnikiem jest rekomendowany dla dzieci od 9 miesiąca życia.

Specyfikacja

- Opakowanie: 1 sztuka
- Pojemność 350 ml.
- kod produktu: 56/510_or
- Kod EAN : 5901691890237
- Wiek: od 9 miesiąca życia.

Uwaga

Upewnij się, że silikonowa uszczelka oraz rurka są prawidłowo zamontowane.
Upewnij się, że uszczelka przylega do dolnej części nakrętki.
Pamiętaj, że zmiany temperatury mogą powodować wzrost ciśnienia i wydostanie się zawartości przez słomkę.
W takich sytuacjach poluzuj lekko nakrętkę, aby wyrównać ciśnienie i ponownie dokręć.
Produkt utrzymuj w czystości.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem, aby dowiedzieć się, jak należy wyczyścić produkt oraz jak poprawnie go zamontować.
Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa zaleca się wymianę słomki na nową max. co 3 miesiące.
Produkt można myć z zmywarce.
Nie zaleca się mycia rurki w zmywarce,
ponieważ detergenty/środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu.
Produktu nie należy sterylizować w sterylizatorach parowych.
Produkt można używać w kuchenkach mikrofalowych.
Jeżeli podgrzewasz napój w kuchence mikrofalowej pamiętaj, że bidon musi być otwarty.
Twarda woda, soki owocowe lub herbatki, mogą pozostawiać na rurce osad lub przebarwienia,
co nie zmienia jej właściwości.
Gęste płyny (np. zawiesiny z drobinami owoców) mogą zatkać rurkę.
Produkt nie jest przeznaczony do podawania w nim gorących lub gazowanych płynów.
W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.

Uwaga!

Produkt nie jest zabawką. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.