

Link do produktu: <https://www.kajasklep.pl/smoczek-silikonowy-do-butelki-s-shape-m-wolny-2-szt-59892-canpol-babies-p-18254.html>



Smoczek Silikonowy do butelki S-shape M (wolny) 2 szt. 59/892 Canpol Babies

Cena	13,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Wysyłka do 24 godzin
Numer katalogowy	CANPOL 59/892
Kod producenta	59/892
Kod EAN	5901691801875
Producent	Canpol Babies

Opis produktu

Smoczek Silikonowy do butelki S-shape M (wolny) 2 sztuki 59/892



Smoczek silikonowy do butelki S-shape M (wolny) jest miękki i przypomina kształt piersi mamy, dzięki czemu ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wykonany z hipoalergicznego, bezzapachowego i matowego silikonu – jest z łatwością akceptowany przez dzieci.

Wypustki wewnątrz smoczka zapobiegają zapadaniu i sklejanu się końcówki smoczka podczas picia.

Przystosowany do wielokrotnej dezynfekcji/sterylizacji.

Smoczek silikonowy do butelki S-shape M z przepływem wolnym do mleka i innych płynnych napojów jest rekomendowany dla dzieci od 3 miesiąca życia.

W opakowaniu znajdują się 2 sztuki.

Specyfikacja

- kod produktu: 59/892
- Kod EAN : 5901691801875
- Opakowanie: 2 sztuki
- Smoczek jest wykonany z wysokiej jakości silikonu.
- Wiek: wolny: 3m+



Uwaga

Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać na smoczku osad lub przebarwienia, co nie zmienia jego właściwości.

Smoczek nie należy podgrzewać w mikrofalach oraz myć w zmywarce, gdyż detergenty oraz silne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu.

Można dezynfekować i wyparzać.

Produkt utrzymuj w czystości.

Nie zaleca się mycia smoczka w zmywarce, gdyż detergenty/środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu.

Nie używaj do czyszczenia środków antybakteryjnych.

Sprawdź przed każdym użyciem i rozciągnij smoczek we wszystkich kierunkach.

Szczególnie dokładnie sprawdź smoczek, gdy dziecko ma zęby.

Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia.

Nie dokręcaj nakrętki ze smoczkiem zbyt mocno, ponieważ smoczek może nie odpowietrzać się właściwie.

Sprawdź czy pokarm nie przecieka spod nakrętki.

Nie dziurkuj i nie powiększaj otworów smoczka, może to spowodować jego zniszczenie.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas ogrzewania w kuchenie mikrofalowej.

Zawsze zamieszaj ogrzewany pokarm w celu równego rozkładu temperatury, a przed podaniem sprawdź temperaturę.

Jeżeli podgrzewasz pokarm w kuchenie mikrofalowej pamiętaj, że butelka musi być otwarta.

Produktu nie należy umieszczać w nagrzanym piekarniku ani ogrzewać w kuchenie gazowej bądź elektrycznej. Nie zostawiaj smoczka do karmienia w miejscu nasłonecznionym lub gorącym oraz w środkach dezynfekujących („roztwór sterylizacyjny”) na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka.

Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zaleca się wymianę smoczka na nowy maksymalnie co 2 miesiące.