

Link do produktu: <https://www.kajasklep.pl/smoczek-silikonowy-do-butelki-s-shape-s-mini-2-szt-59891-canpol-babies-p-18253.html>



## Smoczek Silikonowy do butelki S-shape S (mini) 2 szt. 59/891 Canpol Babies

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>13,00 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>Wysyłka do 24 godzin</b> |
| Numer katalogowy | <b>CANPOL 59/891</b>        |
| Kod producenta   | <b>59/891</b>               |
| Kod EAN          | <b>5901691801868</b>        |
| Producent        | <b>Canpol Babies</b>        |

### Opis produktu

#### Smoczek Silikonowy do butelki S-shape S (mini) 2 sztuki 59/891



Smoczek silikonowy do butelki S-shape S (mini) jest miękki i przypomina kształt piersi mamy, dzięki czemu ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wykonany z hipoalergicznego, bezzapachowego i matowego silikonu – jest z łatwością akceptowany przez dzieci.

Wypustki wewnątrz smoczka zapobiegają zapadaniu i sklejanu się końcówki smoczka podczas picia.

Przystosowany do wielokrotnej dezynfekcji/sterylizacji.

Smoczek silikonowy do butelki S-shape S z przepływem mini jest rekomendowany dla dzieci już od pierwszych chwil życia ze względu na wielkość smoczka, delikatność jego silikonu i najwolniejszy przepływ.

W opakowaniu znajdują się 2 sztuki.

#### Specyfikacja

- kod produktu: 59/891
- Kod EAN : 5901691801868
- Opakowanie: 2 sztuki
- Smoczek jest wykonany z wysokiej jakości silikonu.
- Wiek: mini: 0m+



### **Uwaga**

Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać na smoczku osad lub przebarwienia, co nie zmienia jego właściwości.

Smoczek nie należy podgrzewać w mikrofalach oraz myć w zmywarce, gdyż detergenty oraz silne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu.

Można dezynfekować i wyparzać.

Produkt utrzymuj w czystości.

Nie zaleca się mycia smoczka w zmywarce, gdyż detergenty/środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu.

Nie używaj do czyszczenia środków antybakteryjnych.

Sprawdź przed każdym użyciem i rozciągnij smoczek we wszystkich kierunkach.

Szczególnie dokładnie sprawdź smoczek, gdy dziecko ma zęby.

Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia.

Nie dokręcaj nakrętki ze smoczkiem zbyt mocno, ponieważ smoczek może nie odpowietrzać się właściwie.

Sprawdź czy pokarm nie przecieka spod nakrętki.

Nie dziurkuj i nie powiększaj otworów smoczka, może to spowodować jego zniszczenie.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas ogrzewania w kuchenke mikrofalowej.

Zawsze zamieszaj ogrzewany pokarm w celu równego rozkładu temperatury, a przed podaniem sprawdź temperaturę.

Jeżeli podgrzewasz pokarm w kuchenke mikrofalowej pamiętaj, że butelka musi być otwarta.

Produktu nie należy umieszczać w nagrzanym piekarniku ani ogrzewać w kuchenke gazowej bądź elektrycznej.

Nie zostawiaj smoczka do karmienia w miejscu nasłonecznionym lub gorącym oraz w środkach dezynfekujących („roztwór sterylizacyjny”) na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka.

Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zaleca się wymianę smoczka na nowy maksymalnie co 2 miesiące.