

Link do produktu: <https://www.kajasklep.pl/zabezpieczenia-do-mebli-magnetyczna-blokada-szafek-i-szuflad-4-szt-baby-ono-1577-p-18209.html>



Zabezpieczenia do mebli. Magnetyczna blokada szafek i szuflad 4 szt. Baby Ono 1577

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Wysyłka do 24 godzin
Numer katalogowy	AON 1577
Kod producenta	1577
Kod EAN	5901435416501
Producent	BabyOno

Opis produktu

Zabezpieczenia do mebli. Magnetyczna blokada szafek i szuflad 4 szt. 1577



Wysokiej jakości zabezpieczenia do mebli powstały z myślą o najmłodszych pociechach, które aktywnie eksplorują swoje najbliższe otoczenie.

Dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom o prostej konstrukcji, zawartość każdej szafy, szuflady i szafki będzie niedostępna.

Uniwersalne zabezpieczenia montowane są za pomocą wytrzymałej taśmy 3M. Dzięki temu nie uszkodzą powierzchni i w dowolnej chwili mogą zostać zdemontowane.

Cechy UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Blokada zabezpiecza przed dziećmi meble i sprzęty gospodarstwa domowego takie jak: szafki, szafy, szuflady, gabloty.

INTUICYJNA OBSŁUGA

Posiada bezpieczny i intuicyjny mechanizm otwierania z systemem blokady.

Zapewnia wygodę i komfort w codziennym użytkowaniu.

ZGODNA Z NORMĄ BEZPIECZEŃSTWA EN 16948

Wytrzymała taśma 3M nie uszkadza montowanej powierzchni.

Blokadę można w prosty i szybki sposób usunąć z zamontowanego mebla.

NIEWIDOCZNA


Blokada montowana jest wewnątrz mebla.

Dzięki temu jest niewidoczna dla dziecka a także zapewnia estetykę po zamontowaniu.

MAGNETYCZNY KLUCZ

Mechanizm otwiera się za pomocą specjalnego magnetycznego klucza.

Można go dodatkowo zamontować poza zasięgiem rąk dziecka przy pomocy dołączonej nakładki.



W zestawie:

4 szt. blokady
klucz magnetyczny
nakładka instalacyjna
podkładka pod klucz magnetyczny
instrukcja montażu



Dane techniczne:

montaż za pomocą wytrzymałej taśmy 3M
otwieranie przy pomocy klucza magnetycznego
wykonane z bezpiecznych materiałów



Specyfikacja

Kod produktu: 1577

Kod EAN: 5901435416501

wymiary opakowania: 18,5 x 12,5 cm

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.

Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona. Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.

To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.